

安全な作業のしかた

白岡市 環境課

1. 草刈機操作時の服装

長袖、長ズボン、安全靴または長靴
フェイスガード※ 1

※ 1 石が跳ねる場合がありますので
必ずフェイスガードをかぶって
ください。



2. 操作前の点検

草刈機の刃がゆるんでいないか※ 2
コードが損傷していないか
※ 2 刃物は交換しないでください。



3. エンジンの始動・停止方法

① 電源コードを接続します。

② 電源ボタンを長押しし、
トリガを引くと始動します。※ 3

③ トリガを離すと停止します。

※ 3 トリガを引くと同時に刈刃が高速で回転するので、
注意してください。



4. 草刈機の操作方法

- ① 足場をしっかりと固定する。
- ② 右側から左側に刈る。※ 4
- ※ 4 刃は左に回転するため、
右から左に刈ること。



6. 注意事項

- (ア) 運搬時は刃物にカバーを装着すること。
- (イ) 石が跳ねるので車のそばでは使用しないこと。
石などが跳ねて傷をつけたりガラスを破損させる恐れがあります。
- (ウ) 舗装との境目などは刃を破損させる場合があるので手で刈り取ること。
- (エ) 刃に草が挟まった場合は、トリガから手を離した上で取り除くこと。
- (オ) 作業中は半径15m以内に人を近づけないこと。
- (カ) 土手などの傾斜地で作業する場合は足場を固定し、下側から刈ること。
土手の上側から作業すると滑り落ちて怪我をする場合があります。

